

Consignes pour le nettoyage et l'entretien des revêtements antimicrobiens Schüco SmartActive

Pour le nettoyage des surfaces métalliques laquées, utilisez uniquement de l'eau pure et un détergent neutre. Nettoyez les surfaces avec un chiffon doux, non abrasif, ou en microfibres. Ceci s'applique également aux surfaces Schüco SmartActive.

REMARQUE

Voici ce que vous NE DEVEZ PAS employer pour le nettoyage:
les outils à arêtes vives tels que les couteaux, les spatules métalliques, la paille de fer, la face abrasive des éponges ménagères, etc. endommagent les surfaces.

Les nettoyeurs et solvants abrasifs, tels que l'hypochlorite de sodium, le diluant nitro, le dissolvant pour vernis à ongles, etc., endommagent également, et de manière permanente, la surface des éléments.



Schüco recommande les produits suivants comme produits de désinfection des surfaces SmartActive:

Nom du produit	Fabricant	Substance active
Bacillocid special	Bode Chemie	(Éthylènedioxy) diméthanol, chlorure de benzalkonium, monochlorhydrate de dodécylguanidinium
BacilloI	Bode Chemie	Propanol, isopropanol, éthanol
BacilloI 25	Bode Chemie	Propanol, isopropanol, éthanol
BacilloI AF	Bode Chemie	Propanol, isopropanol, éthanol
Dismofix N	Bode Chemie	(Éthylènedioxy) diméthanol, éther de polyglycol d'alcool gras, tensioactif non ionique
Dismofix U	Bode Chemie	Tensioactifs non ioniques et anioniques, alcools de nettoyage, solubilisants, substances odorantes
Dismozon pur	Bode Chemie	Monoperoxyphthalate de magnésium hexahydraté (MMPP)

Nom du produit	Fabricant	Substance active
Nettoyant Citrus	FALA-Werk Chemische Fabrik	Tensioactifs anioniques, acide citrique, essences parfumées
Desifor B	Dr. Schnell Chemie GmbH	Chlorure de benzalkonium, chlorure de didécyl diméthylammonium, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide
Desifor Forte	Dr. Schnell Chemie GmbH	Chlorure de benzalkonium
Floortop	Dr. Schnell Chemie GmbH	Tensioactifs non ioniques, essences parfumées
Tempolino	Dr. Schnell Chemie GmbH	Tensioactifs non ioniques et anioniques, solvants solubles dans l'eau, excipients, essences parfumées
Hexaquart Plus	B. Braun Melsungen AG	Chlorure de didécyl diméthylammonium, N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine, tensioactifs non ioniques, tensioactifs cationiques, NTA, parfum, salicylate de benzyle
Incidin Liquid	Ecolab Deutschland GmbH	Propanol, isopropanol
Inor	Tana Chemie GmbH	Tensioactifs non ioniques et anioniques, isopropanol
Multitan	Tana Chemie GmbH	Benzisothiazolinone, méthylisothiazolinone, solvant, citrate
Lysoformin special	Lysoform, Dr. Hans Rosemann GmbH	Polyhexaméthylène biguanide HCl, chlorure de didécyl diméthylammonium
S&M Additif de nettoyage	Schülke & Mayr GmbH	Tensioactifs non ioniques, essences parfumées, linalol, Hexyl cinnamaldéhyde, citronellol, salicylate de benzyle
Terralin Liquid	Schülke & Mayr GmbH	Éthanol, propanol

D'autres nettoyeurs et désinfectants non mentionnés dans cette liste peuvent être testés par Schüco, moyennant le paiement des frais.



INFORMATION

Autres fournisseurs de produits de nettoyage pour les façades métalliques:

- Aluminium Central, fiche A5 Nettoyage de l'aluminium en construction
- Association pour le nettoyage des façades métalliques (Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden e.V. GRM)
- Association pour la rénovation de façades métalliques (Gütegemeinschaft Metallfassadensanierung e.V. GFS)